

## Нанесение цветной разметки, нумерации и логотипов на полы

**Материалы:** Элакор-ПУ Эмаль-60 или Эмаль.

**Для поверхностей:** любые покрытия и пропитки Элакор, эпоксидные покрытия.

### 1. Общие требования, рекомендации.

- t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°C выше точки росы;
- t-ра воздуха, основания от минус 30°C; t-ра материала от +10°C;
- относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Элакор наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей.
- Плотнo закрывайте тару с материалом.
- Наносить только на сухую чистую поверхность!
- Если поверхность неровная, и эмаль подтекает под трафарет, добавьте в Эмаль наполнитель «БС» (0,3 по объему).

**2. Подготовка материала.** Эмаль тщательно перемешать (ок.3мин) дрелью с миксером.

**3. Наклеить малярную ленту или трафареты.**

### *Нанесение на «новое» покрытие*

Для нанесения на покрытия, после укладки которых прошло не более 3сут.

Нанести 2 слоя Эмали-60. Расход 150..170г/м<sup>2</sup> на один слой.  
ИЛИ нанести 3 слоя Эмали. Расход 110..140г/м<sup>2</sup> на один слой.

Послойная сушка 3-4ч, но не более 24ч.

### *Нанесение на «старое» покрытие*

Поверхность очистить от загрязнений и масла, зашкурить, обеспылить. Обезжирить растворителем (ксилол, сольвент).

Нанести 1 слой Элакор-ПУ Грунт-25. Расход 60..80г/м<sup>2</sup> . Сушка 2-3ч, но не более 24ч.

Нанести 2 слоя Эмали-60. Расход 150..170г/м<sup>2</sup> на один слой.  
ИЛИ нанести 3 слоя Эмали. Расход 110..140г/м<sup>2</sup> на один слой.

Послойная сушка 3-4ч, но не более 24ч.

**После нанесения:**

**1сут- можно ходить;**

**3сут - полная механическая нагрузка.**